



VULCANUS®

Vonkajšie dizajnové ohnisko s grilovacou doskou

Blahoželáme vám k nákupu VULCANUS® grilu.

Vybrali ste si unikátny výrobok s luxusným patentovaným dizajnom a certifikáciou EÚ pre potraviny.

Pred jeho prvým použitím si, prosím, starostlivo prečítajte návod na použitie.



Návod na použitie

1) Inštalácia

VULCANUS® je vyrobený z niekoľkých kusov, ktoré sú k sebe pripevnené, a celok je ukotvený k palete. Nebudete teda mať takmer žiadne starosti s montážou. Odporúčame ho na vami vybrané miesto prepraviť pomocou paletového vozíka. Vo väčšine prípadov týmto paletovým vozíkom disponuje prepravná firma, ktorá vám VULCANUS® dovezie. Vzhľadom k tomu, že sú všetky modely VULCANUS® ťažké, odporúčame, aby pri manipulácii boli prítomné minimálne dve fyzicky zdatné osoby.

a) Vyberte vhodné miesto pre váš nový VULCANUS®. Uistite sa, že ste ho umiestnili do bezpečnej vzdialenosti od všetkých horľavých predmetov alebo takých, ktoré neznášajú horko. Pamätajte, že svetlý povrch, ako je kameň ap., sa ľahko zašpiní napríklad popolom, masnotou z varenia a dažďovou vodou odtekajúcou z ohniska.

b) Tesne vedľa vybraného miesta začnite rozbaľovať váš nový VULCANUS®. Odstráňte viazací materiál a kartónový obal. Keramické akumulčné vložky sú už na svojom mieste a stačí ich po uvoľnení iba skontrolovať, či sú v správnej polohe. Teraz s pomocou niekoľkých fyzicky zdatných osôb sklznite s grilom z palety smerom k vybranému miestu. Môžete použiť aj dve tyče, dva drevené trámy alebo viazacie pásy, ktoré prevlečiete cez podstavec grilu (pozrite obrázok).



c) Pomocou vodováhy vyrovnajte polohu ohniska. Je to dôležité najmä preto, aby vám tuk a šťava z grilovaných potravín nestekala nadmerne do jednej strany. Je možné použiť aj nastaviteľné skrutkovacie nožičky (príslušenstvo). Hneď ako gril vyrovnáte, môžete ho upevniť materiálom na ukotvenie do podkladu pod grilom (príslušenstvo). Originálna súprava na ukotvenie je vybavená zámkom a VULCANUS® je tak možné kedykoľvek premiestniť. Toto riešenie je vhodné napríklad pre verejné miesta aj z dôvodu bezpečnosti.

2) Informácia a príprava pred použitím

Platnička vonkajšieho ohniska VULCANUS® funguje najlepšie pri treťom použití, hneď ako sa rozpálený olej vsiakne do platničky. Tento postup napomáha príprave jedla a chráni platničku pred koróziou. V priebehu výroby sme platničku ošetrili rastlinným olejom, ktorý na nej vytvoril ochrannú vrstvu. Preto sa vám povrch môže zdať na dotyk lepkavý.

Na prípravu jedla je najlepšie použiť olej s vyšším bodom dymivosti, ako sú rafinované oleje. Napríklad slnečnicový, repkový, kukuričný. Môžete použiť aj olivový olej v kvalite virgin alebo pomace, ale nie je vhodný v kvalite extra virgin. Ak chcete, aby platnička získala peknú hnedú až čiernu farbu, odporúčame použiť olivový olej hneď pri prvom ošetrovaní platničky.

Ďalej postupujte podľa uvedených bodov:

- Utrite platničku dočista vlhkou handričkou.
- Uprostred ohniska uložte suché drevko do pyramídy, použite podpaľovač a VULCANUS® prvý krát rozkúрте. Veľmi dobre horí bukové, dubové alebo jaseňové priemyselne sušené drevo. Je možné použiť aj iné tvrdé drevinu.
- Pomocou handričky alebo papierovej utierky potrite platničku olejom na varenie. Tento postup niekoľkokrát opakujte až do úplného roztopenia (cca 45 min) a ideálne kúрте a aplikujte olej ešte ďalšiu hodinu.
- Nechajte oheň prirodzene dohorieť. Povrch vsiakne rozpálený olej a po jednom alebo dvoch použitíach sa platnička zafarbí do tmavohneda alebo čierne. Teraz je VULCANUS® pripravený na použitie.

Dizajn chránený patentom a certifikáciou EÚ pre potraviny

Telo grilov z patinujúcej ocele COR-TEN je vybavené akumulčným jadrom. Špeciálny tvar a váha jadra garantujú špičkovú cirkuláciu horúceho vzduchu, tepelnú stabilitu, zníženie spotreby dreva a funkčnosť grilu aj v zime. Systém odtoku masnoty zaisťujú vždy voňavý a zdravý pokrm. Popolník zjednoduší údržbu grilu a veľa štandardného príslušenstva rozšíri možnosti varenia.

3) V priebehu používania

Hneď ako ohnisko VULCANUS® zapálite, počkajte 30-45 minút, kým sa platnička rozpáli na 250-300 °C, čo je maximálna teplota vhodná na varenie. Najteplejšia oblasť platničky je uprostred každej strany. Rohové oblasti sú vhodné pre šetrnejšie grilovanie rýb, zeleniny, syrov a podobne, alebo na udržiavanie jedla v teple, zretie steakov alebo pre hrniec s omáčkou. Slabý vietor a rozloženia dreva v ohnisku môže ovplyvniť mieru rozpálenia jednotlivých častí platničky. Hneď ako sa platnička začne zahrievať, očistite ju špachtľou, čím odstránite masť, ktorá zostala na povrchu po predchádzajúcom použití. Potom nalejte nový olej na miesto, kde chcete variť, a očistite ju handričkou alebo papierovou utierkou. V priebehu varenia pridávajte olej na platničku podľa potreby. Ak chcete spomaliť proces varenia a dodať pokrmom dymový nádych, dajte ingrediencie na dosky z tvrdého prírodného dreva a položte na platničku.



4) Uhasenie ohňa

Najjednoduchší spôsob ako oheň uhasiť je nechať ho dohorieť alebo na platničku položiť príslušný vrchnák. Nelejte do ohňa vodu, mohlo by dôjsť k popraskaniu akumuláčného jadra. Tiež pamätajte, že vonkajšie ohnisko VULCANUS® môže byť veľmi horúce aj niekoľko hodín po použití.

5) Čistenie ohniska po grilovaní

Hneď ako platnička vychladne na vlažnú teplotu, očistite platničku špachtľou, prípadne handričkou alebo papierovou utierkou a následne ju znovu potrite olejom. Tým ochránite platničku pred koróziou a pripravíte ju na ďalšie použitie. Popol z ohniska odstránite jednoducho. Odstráňte nerezovú misku pre zber masť. Nerezovú misku je možné umývať aj v umývačke riadu. Zdvihnite vnútornú keramickú kupolu zo stredu ohniska a do police pod ňou umiestnite oceľovú nádobu na popol. Pomocou metličky vymeňte popol stredovým otvorom do pripravenej oceľovej nádoby. Predtým, než popol vyhodíte, sa presvedčte, že úplne vychladol.



6) Údržba ohniska a podstavca

Ohnisko aj podstavec sú vyrobené z materiálu COR-TEN, ktorý je veľmi nenáročný na údržbu. Tento špeciálny materiál bol vyvinutý na stavbu lodí a povrchová hrdza vlastne pomáha chrániť oceľ pred hĺbkovou koróziou. VULCANUS® teda môžete nechať celoročne vonku a v priebehu doby získa podstavec a ohnisko prirodzenú rubínovú patinu. Stačí iba odstraňovať popol, najmä ak sa chystáte VULCANUS® odstaviť na dlhšiu dobu. Odporúčame tiež použiť vrchnák (príslušenstvo), ktorý spoľahlivo ochráni gril pred dažďom, snehom a padaním lístia do kúreniska.



7) Údržba platničky

Ak ste dlhšiu dobu negrilovali alebo ste grilovaciu platničku neošetrili správne podľa návodu opísaného v bode 2) a 5), môže sa na platničke vytvoriť hrdza, ktorá vzniká vplyvom malého používania alebo nedostatočného natierania olejom. Použitie vrchnáku (príslušenstvo) toto eliminuje. Hrdzu ľahko odstránite jemným brúsením a opakovaním postupu podľa bodov 2) a 5). Vždy teda platí, že čím častejšie sa VULCANUS® používa, tým viac chránite platničku pred koróziou, pretože sa do nej vsakuje rozpálená vrstva oleja. Nemusíte sa báť ani neviditeľných nečistôt, všetko nežiaduce bude spoľahlivo zničené teplom, čo sme deklarovali aj laboratórnymi skúškami a certifikátom.



8) Odmietnutie zodpovednosti – bezpečnostné varovanie

Rovnako ako akékoľvek iné zariadenie na varenie na otvorenom ohni, aj VULCANUS® sa rozpáli a môže byť horúci aj dlhú dobu potom, čo prestanete prikladať. Všetky časti VULCANUSU® (platnička, ohnisko a v menšej miere aj podstavec) sa môžu v priebehu použitia rozpáliť. Urobte preto také opatrenia, aby ste sa uistili, že sa ho nikto z vašich priateľov a blízkych nedotkne, kým je rozpálený. VULCANUS® je navrhnutý iba na spaľovanie suchého dreva a dreveného uhlia. Neodporúčame spaľovať iné materiály alebo palivá. Po použití sa uistite, že popol z VULCANUSU® úplne vychladol, než ho vyhodíte.

9) Vylúčenie zodpovednosti

Za správne a bezpečné používanie tohto výrobku zodpovedá kupujúci a používateľ. Kupujúci a používateľ grilu súhlasí, že ani výrobca VULCANUS® design s.r.o., ani jeho distribútori (vrátane dodávateľov a subjektov pracujúcich na neurčitú dobu alebo jednorazovo) nie sú zodpovední za akékoľvek osobné zranenia alebo škodu spôsobenú používaním tohto výrobku. Kupujúci prijíma zodpovednosť za dohľad nad ostatnými vrátane tretích strán, detí a domácich maznáčikov, aby sa nezranili dotykom s rozpáleným grilom, a prijíma rizika spojené s ponechaním horúceho VULCANUS® bez dozoru. Táto príručka by mala byť uložená na bezpečnom mieste a každý používateľ by si ju mal pred použitím prečítať.

10) Varovanie

- VULCANUS® je veľmi horúci!
- Nepoužívajte VULCANUS® vo vnútorných priestoroch!
- Nepoužívajte alkohol alebo benzín ako podpaľovač! Používajte iba podpaľovače vyhovujúce norme EN 1860-3!
- Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na niektorého z našich oficiálnych distribútorov.



Želáme vám veľa príjemných zážitkov a pestrých chutí pri varení na našom vonkajšom ohnisku VULCANUS®. Dali sme si pri výrobe záležať, aby vám prinášal radosť a gurmánske zážitky.

